


Manuale di istruzioni




Prima di installare e utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni

INDICE

Elenco dei componenti.....	01
Come montare la sdraietta per neonati.....	01
Alimentazione.....	04
Istruzioni del telecomando.....	05
Istruzioni di sicurezza.....	06
Specifiche del prodotto.....	07
Pulizia e lavaggio.....	07

Elenco dei componenti



Tessuto del sedile ×1



Capottina con zanzariera ×1




Motore ×1



Snodo ×1



Tubi delle gambe ×2



Tubi del sedile ×2



Viti per tubi delle gambe
(3.5*12mm) ×4



Viti per snodo
(5*18mm) ×2



Viti per snodo
(3.5*18mm) ×2




Viti per l'albero del motore
(5*8mm) ×2 (1 di scorta)

Come montare la sdraietta per neonati


1. Metodo di montaggio (da eseguire da un adulto)

(1) Montare la base

Inserire le parti in plastica su entrambi i lati della base nei due tubi delle gambe e serrare le 4 viti (3.5*12mm) nei 4 fori con il cacciavite



(2) Montare il telaio del sedile




Serrare prima le due viti grandi (5*18mm) nei fori numero 1 e 2 con il cacciavite, poi serrare le due viti piccole (3.5*18mm) nei fori numero 3 e 4


(3) Collegare la base e il telaio del sedile

(4) Installare la fodera del sedile

Attenzione: la parte piatta dell'albero deve essere allineata al retro dell'albero principale



(5) Premere il pulsante sul retro, poi premere i due pulsanti dello snodo e portarlo nella posizione più bassa. Inserire prima la rondella, quindi avvitare la vite (5*8mm) parallelamente al foro con il cacciavite



2. Regolazione dell'angolo (un adulto deve tenere con le mani la parte superiore del tubo del sedile durante la regolazione della posizione)


(1) Angolo in posizione semi-reclinata



Premere il pulsante per regolare l'angolo


(2) Angolo in posizione reclinata.

Avvertenza: il peso della terza posizione è 0-9 KGS e non può superare 9 KGS.




Premere il pulsante per regolare l'angolo

(3) Sblocco e blocco dell'angolo




Spingere verso l'alto per sbloccare (può oscillare)



Spingere verso il basso per bloccare (non può oscillare)

3. Regolazione della piega




(1) Premere il pulsante rotondo, poi premere il pulsante dello snodo fino alla posizione più bassa

(2) Dopo la piega all'angolo più basso, il prodotto non può essere utilizzato



Alimentazione



- * Uno:** l'alimentazione standard avviene tramite l'adattatore in dotazione con il prodotto; la tensione di ingresso dell'adattatore è AC100-240V, 50/60Hz e la tensione di uscita è DC6V, 1.0A
- * Due:** è possibile utilizzare un power bank per l'alimentazione temporanea, ma poiché la tensione è di soli 5V la potenza potrebbe essere insufficiente, quindi se ne sconsiglia l'uso prolungato
- * Tre:** è possibile utilizzare 4 batterie a secco AAA per l'alimentazione temporanea. A causa delle notevoli differenze di qualità delle batterie, la durata può variare

Istruzioni del telecomando



Pannello



Istruzioni di sicurezza

AVVERTENZA

1. **Tenere allacciata la cintura di sicurezza durante l'uso**
2. **Non lasciare il bambino incustodito**
3. **Età consigliata: da 0 a 12 mesi**
4. **Il peso massimo di questo prodotto è 9 KGS**
5. **NON spostare o sollevare il prodotto afferrandolo dalla zanzariera**
6. **NON spostare o sollevare il prodotto quando il bambino è seduto**
7. **NON appendere altri oggetti alla capottina oltre ai giocattoli in dotazione**
8. **NON collocare il prodotto in una posizione elevata (piano del tavolo, scale o altra posizione alta rispetto al pavimento), poiché potrebbe cadere e causare lesioni**
9. **È pericoloso utilizzare questo prodotto su una superficie rialzata**
10. **NON utilizzare il prodotto su superfici morbide (divano, letto) per evitare cadute e il rischio di soffocamento**
11. **NON utilizzarlo per bambini che riescono a stare in piedi da soli, per evitare pericoli nascosti come rimanere impigliati nella cintura o il soffocamento**
12. **Questo prodotto non è classificato come giocattolo**
13. **Quando il riproduttore musicale è collegato, assicurarsi che il volume sia inizialmente basso**
14. **NON utilizzare se alcune parti mancano o sono rotte. Non sostituire mai i componenti**
15. **Tenere il prodotto lontano dal fuoco**

Specifiche del prodotto

Nome del prodotto	Sdraietta per neonati
Modello del prodotto	B008-UP
Tensione di ingresso	100-240V/50/60HZ0.3A
Tensione di uscita	5-58VS100MA
Età consigliata	0-12 mesi peso 9KGS
Norma applicata	EN71-1 EN71-2 EN71-3
Data di produzione	Indicata sul corpo del prodotto
Avvertenza	Non utilizzare un adattatore non compatibile

Avvertenza

- (1) Non cortocircuitare i terminali di alimentazione**
- (2) Tenere l'adattatore lontano dal bambino durante l'uso**
- (3) Controllare regolarmente l'adattatore e gli accessori; in caso di danni, interrompere l'uso**

Pulizia e lavaggio

Cuscinetto del sedile: il cuscinetto del sedile è rimovibile e lavabile. Si consiglia il lavaggio a mano e non in lavatrice. Dopo averlo immerso in acqua con un detersivo delicato, sciacquarlo con acqua pulita, strizzarlo e lasciarlo asciugare in piano, lontano dalla luce solare diretta.

Imbottitura interna: cotone in resina rigida ignifugo. **Avvertenza!** Il lavaggio in lavatrice, il candeggio e l'asciugatura in asciugatrice sono vietati.

